Pas d'électricité ?

Se dépanner en toute sécurité

LOGIREM
GROUPE
HABITAT EN RÉGION

Pas d'électricité ?

1 Votre disjoncteur doit être en position I

Le disjoncteur est souvent à l'entrée de votre logement à côté du compteur électrique.

Si votre disjoncteur est en position 0 remontez le en position I.

2 Dans votre compteur électrique tous les disjoncteurs doivent être en haut

Le compteur électrique est souvent à l'entrée de votre logement.

Si un disjoncteur est en position basse, remontez-le.

S'il revient en position basse, un de vos appareils électriques subit un court circuit.

1. Débranchez toutes les prises des appareils susceptibles d'être sur ce circuit.



2. Remontez le disjoncteur.

Pas d'électricité ?

3 Si vous avez un compteur Linky, vérifiez l'affichage de l'écran : appuyez sur +

Le compteur Linky est installé à l'extérieur de votre logement, souvent dans le couloir.

Si écran =

3 sec.

Appuyez sur + 3 s. pour redémarrer le compteur

Si l'écran reste éteint, contactez ENEDIS : 09 72 67 50 XX

[XX=N° département (appel non surtaxé).

Soyez vigilants au risque d'électrocution.

Avant d'entreprendre des travaux d'électricité, mettez le disjoncteur en position O.

Logirem
111, boulevard National
BP 60204 - 13302 Marseille Cedex 03
www.logirem.fr

Logirem+
04 86 57 94 94
Prix d'un appel local

LOGIREM
GROUPE
HABITAT EN RÉGION

HABITAT
EN RÉGION
GROUPE